

### Preparación Color Limco Supreme PLUS

**Número: 20170830**

**Fecha: Agosto, 2017**

Al realizar la mezcla de los colores de LIMCO Supreme Plus, es importante seguir algunos consejos simples para asegurar un acabado de calidad.

1) Asegúrese de homogeneizar bien todas las existencias. Tanto cualquier base nueva, como la Resina deben ser mezcladas durante 15 minutos antes de ser colocadas en la máquina de mezcla, preferentemente con un agitador mecánico. El material no homogeneizado correctamente puede causar problemas tanto en la igualación del color como en la apariencia general.

2) Las bases de mezcla y resina necesitan ser agitadas durante 15 minutos en la máquina mezcladora al comienzo de cada jornada de trabajo y cada 4 horas durante el día para asegurar un buen color matching.

3) Asegúrese de agregar primero las bases de color al pesar una fórmula, seguido por la resina. La resina debe ser siempre el último ingrediente en la fórmula de mezcla.

4) Al pesar una fórmula de color LIMCO Supreme Plus, el material debe ser completamente mezclado (durante 5 minutos) dentro de los 10 minutos de haber añadido el último componente: la resina.

5) La resina puede omitirse de las fórmulas de color para fines de almacenamiento. Sin embargo, en el momento en que sea incorporada para la aplicación del color, se debe mezclar completamente (durante 5 minutos) dentro de 10 minutos de haber sido agregada.

No homogeneizar correctamente las bases de mezcla antes de su instalación en la máquina de mezcla o bien no mezclar completamente la resina en la fórmula de color aumenta significativamente la probabilidad de formación de semillas en la base Limco Supreme Plus, como también ocurre si se espera más de 10 minutos antes de mezclar la pintura luego de haber incorporado la resina al color.

Asegurarse de que estos consejos se sigan ayudará a garantizar la calidad de la capa base LIMCO Supreme Plus.